



Biergartenmobiliar

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Wir freuen uns, dass Sie sich bei diesem Kauf für die hochwertigen Gartenmöbel aus unserem Hause entschieden haben.

Um möglichst lange Freude an den Möbeln zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

- Ihre Biergartenmöbel wurden aus Akazien- bzw. Robinienholz gefertigt, welches von Natur aus über eine gute Widerstandsfähigkeit (Resistenzklasse 1) verfügt. Wie alle Holzmöbel unterliegen jedoch auch diese Möbel der Wetterbeeinflussung, d.h. die Lackschicht – soweit vorhanden – trägt sich mit der Zeit ab bzw. wird durchlässig. Hierdurch weicht die Oberfläche bei Möbeln, die im Freien stehen, auf und es finden Pilzsporen eine gute Angriffsfläche. So kann es zu Stockflecken, Blaufäule oder ähnlichen Erscheinungen kommen. Ist dies der Fall sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:
 - Zunächst sollten Sie die Möbel einige Tage unterstellen und trocknen lassen.
 - Anschließend können die betroffenen Stellen mit einem mittelfeinen Schleifpapier ausgebessert werden.
 - Danach sollten die Möbel mit einer handelsüblichen Lasur nachbehandelt werden, unbehandeltes Mobiliar unserer „Natur“-Serie sollte mit einem handelsüblichen Holzöl geölt werden.
 - Tragen Sie die Lasur mit einem feinen Pinsel, Öl mit einem sauberen Lappen dünn auf. Das Holz sollte sich nicht vollsaugen! Wischen Sie alles überflüssige Öl sofort ab.
 - Bitte säubern Sie die Möbel vor der Behandlung, da es zu schwarzen Verfärbungen kommen kann, wenn Lasur oder Öl auf Schmutz oder Ölreste aufgetragen werden.
- Für das unbehandelte Holz der „Natur“-Serie gelten ergänzend folgende Pflegehinweise:
 - Öl bietet den besten Schutz des Holzes vor UV-Strahlung und sonstigen Witterungseinflüssen. Hierzu empfehlen wir handelsübliches Holzöl.
 - Wenn das Wasser nicht mehr in Tropfen auf dem Holz perlt, spätestens aber, wenn die Möbel spröde werden und ausbleichen, sollten Sie die Möbel ölen.
 - Fühlt sich das Holz nach einer Öl-Behandlung noch ölig an, sollten Sie Ihre Möbel zunächst auf dem Rasen aufstellen bzw. mit Pappe unterlegen, da es zu Ölaustritten kommen kann.
 - Wird das Holz nicht geölt, bekommt es mit der Zeit eine silbergraue Patina. Dieser Grauschimmer hat keinen Einfluss auf die Verwendbarkeit Ihrer Möbel. Aufgrund der geöffneten Oberfläche ist dann das Holz aber empfindlicher gegenüber Pilz-befall.

- Die Reinigung der Möbel sollte mit einer leichten Seifenlauge und einer Bürste erfolgen. Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel.
- Generell sollten Sie darauf achten, dass Ihre Möbel während der feuchten Jahreszeit untergestellt oder mit einer Abdeckhaube geschützt werden (Schimmelgefahr, Lüften nicht vergessen!).
- Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der Veränderungen unterliegt. Es bedarf eines regelmäßigen Nachziehens der vorhandenen Verschraubungen.
- Sind die Gartenmöbel Wind und Wetter ausgesetzt, können immer mal Farbunterschiede auftreten. Das ist natürlich und keine Mangelerscheinung.
- Auftretende Haarrisse im Holz sind ebenfalls dem Wetter und auftretenden Temperaturschwankungen geschuldet. Diese Risse stellen ebenfalls keinen Mangel dar und sind bei entsprechender Anwendung unserer Pflegehinweise kein Problem für das Mobiliar.
- Sollten Sie im Winter Ihre Möbel im Innenbereich Ihres Hauses lagern, so achten Sie bitte darauf, dass die Luft dort nicht zu trocken ist und die Möbel auf waagrechttem Untergrund stehen, damit sich das Holz und das Gestell nicht verziehen.
- Bewegliche Teile, wie die Scharniere des Klappmechanismus sollten idealerweise zweimal jährlich (zu Beginn und am Ende der Saison) ansonsten nach Notwendigkeit geölt bzw. geschmiert werden um eine gute Gängigkeit zu gewährleisten. Ein marktübliches Silikonspray oder Sprüh- bzw. Kriechöl bietet ausreichende Schmiereigenschaften.
- Auch bei Produkten mit feuerverzinkten Stahlgestellen für den Außenbereich kann eine Rostbildung nicht absolut ausgeschlossen werden. Sollten Sie leichte Roststellen oder „Flugrost“ feststellen, entfernen Sie diese Roststellen umgehend mit einem normalen Rostlöser, etc., um eine größere Ausbreitung zu vermeiden. Bitte behandeln Sie diese Stellen mit einem handelsüblichen Tupflack um eine weitere Rostbildung zu vermeiden.
- Sollte es einmal zu einem „Abwaschen“ von Flugrost am Gestell und einer Abfärbung auf den Untergrund (Fliesen, Naturstein, etc.) kommen, entfernen Sie diese Roststellen umgehend mit einem entsprechenden Reinigungsmittel (Essigreiniger, Natursteinreiniger, etc.).

Unter Beachtung der angegebenen Hinweise sind wir davon überzeugt, dass Sie lange viel Freude diesem Produkt haben werden.

Dieses Produkt wurde ordnungsgemäß hergestellt und verpackt. Sollten Sie dennoch einen Mangel feststellen, so teilen Sie uns dies mit!

Serviceadresse:

**Winterhäuser Straße 97
97084 Würzburg
0931 / 40 49 95 0**

www.euroliving.de

www.windkat.de

euro@windkat.de